

Vigor2135 Series

Gigabit Broadband Router



QUICK START GUIDE (WIRED MODEL)

V1.0

Vigor2135 Gigabit Breitband Router Schnellstartanleitung

Version: 1.0 Firmware Version: V4.2.1_RCX

(Für zukünftige Aktualisierungen besuchen Sie bitte die DrayTek Webseite) Datum: 03. September 2020

Informationen zu den Eigentumsrechten (IPR)

Urheberrechte	© Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation enthält Informationen, die urheberrechtlich geschützt sind. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung der Urheberrechtsinhaber reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Datenerfassungssystem gespeichert oder in eine beliebige Sprache übersetzt werden.
Markenzeichen	 Die folgenden Marken werden in diesem Dokument verwendet: Microsoft ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corp. Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 und Explorer sind Markenzeichen der Microsoft Corp. Apple und Mac OS sind eingetragene Markenzeichen der Apple Inc. Andere Produkte können Marken oder eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Hersteller sein.

Sicherheitshinweise und Genehmigung

Sicherheitshinweise	 Lesen Sie das Installationshandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Router einrichten. Der Router ist eine komplizierte elektronische Einheit, die nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal repariert werden darf. Versuchen Sie nicht, den Router selbst zu öffnen oder zu reparieren. Stellen Sie den Router nicht an einem feuchten oder nassen Ort auf, z. B. in einem Badezimmer. Stapeln Sie die Router nicht. Der Router sollte in einem geschützten Bereich innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 bis +45 Celsius eingesetzt werden. Setzen Sie den Router keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus. Das Gehäuse und die elektronischen Komponenten können durch direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen beschädigt werden. Verlegen Sie das Kabel für den LAN-Anschluss nicht im Freien, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie den Router entsorgen wollen, beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt.
Garantie	Wir garantieren dem ursprünglichen Endverbraucher (Käufer), dass der Router für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum beim Händler frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung an einem sicheren Ort auf, da sie als Nachweis des Kaufdatums dient. Während der Garantiezeit und nach dem Kaufbeleg, falls das Produkt Anzeichen für einen Fehler aufgrund fehlerhafter Verarbeitung und/oder Materialien aufweist, werden wir nach unserem Ermessen die fehlerhaften Produkte oder Komponenten kostenlos reparieren oder ersetzen, und zwar ohne Berechnung von Material oder Arbeitskräften, in dem Maße, wie wir es für notwendig erachten, das Produkt in einwandfreiem Betriebszustand zu versetzen. Jeder Ersatz besteht aus einem neuen oder wiederhergestellten funktionell gleichwertigen Produkt von gleichem Wert und wird ausschließlich nach unserem Ermessen angeboten. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt verändert, missbräuchlich verwendet, manipuliert, durch höhere Gewalt beschädigt oder anormalen Arbeitsbedingungen ausgesetzt wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die gebündelte oder lizenzierte Software anderer Hersteller. Mängel, die die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nicht wesentlich beeinträchtigen, fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, das Handbuch und die Online-Dokumentation zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen an den Inhalten vorzunehmen, ohne dass wir dazu verpflichtet sind, eine Person über solche Änderungen zu informieren.



CE

EU Konfirmationserklärung

Wir, DrayTek Corp., mit Sitz in Nr.26, Fu Shing Road, HuKou County, Hsin-Chu Industry Park, Hsinchu 300, Taiwan, R.O.C., erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

- Produktname: <u>Gigabit Broadband Router</u>
- Modellnummer: <u>Vigor2135 Serie</u>
- Hersteller: <u>DrayTek Corp.</u>
- Adresse: <u>No.26, Fu Shing Road, HuKou County, Hsin-Chu Industry Park,</u> <u>Hsinchu</u> <u>300, Taiwan , R.O.C.</u>

im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union steht:

EMC Direktive 2014/30/EU , Niederspannungs Direktive 2014/35/EU , ErP 2009/125/EC and RoHS

2011/65/EU in Übereinstimmung mit den folgenden Standards:

Standard	Version / Ausstellungsdatum			
EN 55032	2012+AC:2013 class B			
EN 61000-3-2	2014 Class A			
EN 61000-3-3	2013			
EN 55024	2010+A1:2015			
EN 62368	2014+A11:2017			
EC No. 1275/2008	2008			

Caluin Ma

Calvin Ma / Präsident

(Unterschrift)

<u>Hsinchu</u>

<u>10th Okt., 2019</u> (Datum)

(Ort)

Externe Stromversorgung - ErP Informationen

Image: No. 222, Sec. 2, No. 22, No. 22											
AManufacturerCWTCWTCWTCWTCWTCWTAPDBAddressNo. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, County 338, TaiwanNo. 222, Sec. 2, Nankan Rd., 2, Nankan Rd.			1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAddressNo. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, County 338, TaiwanNo. 222, Sec. 2, Nankan Rd., 2, N	Α	Manufacturer	CWT	СМТ	CWT	CWT	CWT	APD	APD	APD	APD
C Model identifier Tatwan Tatwan Tatwan Tatwan Tatwan C Model identifier 2ABB012F UK 2ABB018F UK 2ABB018F UK 2ABB012F EU 2ABB018F EU 2ABB012F EU 2ABD024F EU 2AD024F EU	В	Address	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338,	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330, Taiwan							
ZABB012F EU ZABB018F EU ZABL024F EU ZABL030F EU ZABN036F EU WA-12M12FK Wi D Input voltage 100-240V 120-V 12.0V 12.0W 16.0A 10.0A 12.0W 13.0A 1.0A 12.0W 14.0A 12.0W 30.0W 36.0W 12.0W 12.0W 12.0W 12.0W 12.0W 14.0A 12.0W 12.0W 12.0W 12.0W	с	Model identifier	2ABB012F UK	2ABB018F UK	2ABL024F UK	2ABL030F UK	2ABN036F UK	WA-12M12FG	WB-18D12FG	WA-24Q12FG	WA-36A12FG
D Input voltage 100-240V 120V 12.0V 12.0			2ABB012F EU	2ABB018F EU	2ABL024F EU	2ABL030F EU	2ABN036F EU	WA-12M12FK	WB-18D12FK	WA-24Q12FK	WA-36A12FK
E Input AC frequency 50/60Hz	D	Input voltage	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
Output voltage DC 12.0V	E	Input AC frequency	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
F Output current 1.0A 1.5A 2.0A 2.5A 3.0A 1.0A G Output power 12.0W 18.0W 24.0W 30.0W 36.0W 12.0W H Average active efficiency 84.9% 86.2% 87.6% 87.8% 89.8% 83.7% I Efficiency at low load 10% 73.6% 78.0% 81.3% 83.3% 83.7% 74.5% J No-load power consumption 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W		Output voltage DC	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V
G Output power 12.0W 18.0W 24.0W 30.0W 36.0W 12.0W H Average active efficiency 84.9% 86.2% 87.6% 87.8% 89.8% 83.7% I Efficiency at low load 10% 73.6% 78.0% 81.3% 83.3% 83.7% 74.5% J No-load power consumption 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W	F	Output current	1.0A	1.5A	2.0A	2.5A	3.0A	1.0A	1.5A	2.0A	3.0A
H Average active efficiency 84.9% 86.2% 87.6% 87.8% 89.8% 83.7% I Efficiency at low load 10% 73.6% 78.0% 81.3% 83.3% 83.7% 74.5% J No-load power consumption 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W	G	Output power	12.0W	18.0W	24.0W	30.0W	36.0W	12.0W	18.0W	24.0W	36.0W
I Efficiency at low load 10% 73.6% 78.0% 81.3% 83.3% 83.7% 74.5% J No-load power consumption 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W	н	Average active efficiency	84.9%	86.2%	87.6%	87.8%	89.8%	83.7%	85.4%	88.6%	88.2%
J No-load power 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W 0.07W consumption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>I</td> <td>Efficiency at low load 10%</td> <td>73.6%</td> <td>78.0%</td> <td>81.3%</td> <td>83.3%</td> <td>83.7%</td> <td>74.5%</td> <td>80.5%</td> <td>86.4%</td> <td>85.4%</td>	I	Efficiency at low load 10%	73.6%	78.0%	81.3%	83.3%	83.7%	74.5%	80.5%	86.4%	85.4%
	J	No-load power consumption	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.10W	0.07W	0.10W

* Die für jedes Produkt verwendete externe Stromversorgung ist modellabhängig.

Für weitere Aktualisierungen besuchen Sie bitte www.draytek.com.



Inhaltsverzeichnis

1. Packungsinhalt	1
2. Erklärung der Frontblende	2
3. Installation der Hardware	3
3.1 Netzwerkverbindung	3
3.2 Wandmontage	4
4. Software-Konfiguration	5
5. Kundenbetreuung1	0

1. Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Händler oder DrayTek.



Vigor Router





Schnellstartanleitung



RJ-45 Cat-5 Ethernet Kabel

EU-Netzteil

* Der maximale Stromverbrauch liegt bei 17-23 Watt.



Hinweis

Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie vom Router, um die Belüftung sicherzustellen.

2. Erklärung der Frontblende

LED

Ċ)	22	1	2	3	4	
		Vigor	2135)
							/

LED	Status	Erklärung		
	Blinkend	Der Router ist eingeschaltet und arbeitet normal.		
🕛 (Aktivität)	Blinkend	Wenn die ACT und WLAN LEDs schnell und gleichzeitig blinken ist WPS aktiv und das System wartet auf die Verbindung mit einer WLAN Station.		
	Aus	Der Router ist ausgeschaltet.		
00	An	Die Internetverbindung ist bereit.		
GL .	Blinkend	Daten werden übertragen.		
WAN	Aus	Die Internetverbindung ist nicht bereit.		
	An	Der LAN Port ist verbunden.		
	Blinkend	Daten werden übertragen.		
LAN1/2/3/4 Aus		Der LAN Port ist nicht verbunden.		
- Cla	An	Ein USB Gerät ist verbunden und aktiv.		
USB	Blinkend	Daten werden übermittelt.		

Anschlüsse



Schnittstelle	Beschreibung
Factory Reset	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
	Verwendung: Schalten Sie den Router ein (ACT LED blinkt). Drücken Sie den in der Vertiefung befindlichen Knopf und halten Sie diesen für 5 Sekunden gedrückt. Wenn die ACT LED schneller als gewöhnlich zu blinken beginnt, lassen Sie den Knopf bitte los. Der Router startet nun mit der Werkskunfiguration neu.
USB1~USB2	Anschluß für ein USB Gerät (für 3G/4G USB Modem oder Drucker).
P4~P1	Anschluß für lokale Netzwerkgeräte.
WAN	Anschluß für fernvernetzte Geräte (durch Ethernetkabel).
ON/OFF	Ein-/Aus-Schalter.
PWR	Anschluß für ein Steckernetzteil.

3. Installation der Hardware

Dieser Abschnitt führt Sie zur Installation des Routers über eine Hardware-Verbindung und zur Konfiguration der Einstellungen des Routers über einen Webbrowser.

Bevor Sie mit der Konfiguration des Routers beginnen, müssen Sie Ihre Geräte korrekt anschließen.

3.1 Netzwerkverbindung

- 1. Schließen Sie das Kabel Modem/DSL-Modem/Medienkonverter an einen beliebigen WAN-Port des Routers mit einem Ethernet-Kabel (RJ-45) an.
- 2. Schließen Sie einen Port des 4-Port-Switch mit einem RJ-45-Kabel an Ihren Computer an. Mit diesem Gerät können Sie 4 PCs direkt anschließen.
- 3. Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an den Stromanschluss dieses Geräts an. Schließen Sie das andere Ende an die Steckdose für Strom an.
- 4. Schalten Sie den Router ein.
- 5. Überprüfen Sie ACT und WAN, LAN LEDs zur Gewährleistung der Netzwerk-verbindung.

(Für detaillierte Informationen des LED Status gehen Sie bitte zu Abschnitt 3. Erklärung der Frontblende)



3.2 Wandmontage

Die Vigor2135 Serie hat schlüssellochartige Befestigungsschlitze an der Unterseite.

- 1. In der Verpackung des Vigor2135 befindet sich eine Bohrschablone für die korrekten Abstände der Bohrlöcher an der Wand.
- 2. Platzieren Sie die Bohrschablone an der Wand und erstellen Sie die Bohrungen entsprechend der Anleitung.
- 3. Befestigen Sie die Schrauben mit den entsprechenden Dübeln.



4. Nach Abschluss der Prozedur ist das Gerät fest an der Wand montiert.

4. Software-Konfiguration

Um auf das Internet zuzugreifen, beenden Sie bitte die Grundkonfiguration nach Abschluss der Hardwareinstallation.

Der **Schnellstart-Assistent** ermöglicht eine schnelle Einrichtung des Routers für den Internetzugriff. Sie können auf den **Schnellstart-Assistenten** via Web Konfigurator zugreifen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC korrekt mit dem Router verbunden ist.



 Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem PC und geben Sie http://192.168.1.1. in. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie nach Benutzername und Passwort gefragt werden. Bitte geben Sie "admin/admin" als Benutzername/Passwort ein und klicken Sie auf Login.

Dray Tek	Vigor2135 Series
Login	
Username	admin
Password	••••
	Login
Copyright © 200	00- 2016 DrayTek Corp. All Rights Reserved.

3. Nun wird der Hauptbildschirm eingeblendet. Klicken Sie auf Assistenten>>>Schnellstart-Assistent.

Dray Tek Vi	gor2135 Serie	5				1	
off 💌 IR6	Dashboard						
Dashboard Wizards Online Status WAN			<u>_</u>	orreg Tele			
N Isspot Web Portal AT AT ardware Acceleration		22		Vigor2135) @ (
rewall bjects Setting SM	System Informat Model Name	tion Vigor2135		System Up Time	0:10:56		Quick Access System Status
andwidth Management pplications PN and Remote Access	Router Name Firmware Version	DrayTel 3. 00-1D-44-66-0)F-F0	Current Time Build Date/Time	Sat Jan 01	2000 00:10:49 8 16:42:02	Dynamic DNS TR.069 IM/P2P Block
tificate Management _ VPN 3 Application	IPv4 LAN Inform	nation					Schedule SysLog / Mail Alert
tem Maintenance prostics	LAN1 LAN3	IP Address 192.168.1.1/24 192.168.3.1/24	DHCP V	LAN2	IP Address 192.168.2.1 192.168.4.1	DHCP 1/24 v	RADIUS Firewall Object Setting Data Flow Monitor
	IP Routed Subnet	192.168.0.1/24	v]
tral Management	Line /	Mode	IP Address	MAC Addre	ss	Up Time	
mal Devices	WAN1 Ethern WAN3 USB /	iet / DHCP Client	Disconnec	ted 00-1D-AA- ted 00-1D-AA-	66-DF-F1	00:00:00 00:00:00	
ort Area uct Registration	Interface	Connected	1:0. @WAN	1 @WAN3			
ll Rights Reserved.	LAN WLAN2.4G	Connected Connected	i:1, @Port1 i:0	1 @Port2 @Port3	Port4		
Admin mode Status: Ready	USB	Connected	1:0 1:0, USB 0, USB	1 2			



4. Geben Sie das Anmeldekennwort in das Feld **Neues Kennwort** ein und geben Sie es erneut in das Feld **Kennwort bestätigen** ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**, um fortzufahren.

Enter login password	
Please enter an alpha-numeri	o string as your Password .
Old Password	••••
New Password	••••••
Confirm Password	••••••
Password Strength:	Weak Medium Strong
Strong password requirement 1. Have at least one upper-c. 2. Including non-alphanumeric	s: ase letter and one lower-case letter. : characters is a plus.
Hint: If you want to keep the "Next" button to skip this pro	password unchanged, leave the password blank and press cess.
	< Back Next > Finish Cancel

5. Bitte wählen Sie auf der nächsten Seite, wie unten dargestellt, die von Ihnen verwendete WAN-Schnittstelle aus und klicken Sie auf **Weiter**. Wenn die Ethernet-Schnittstelle verwendet wird, wählen Sie bitte **WAN1**; wenn ein 3G-USB-Modem verwendet wird, wählen Sie bitte **WAN3**. Klicken Sie dann für den nächsten Schritt auf **Weiter**.

N Interface	
WAN Interface: Display Name: Physical Mode: Physical Type: VLAN Tag insertion	WAN1 V Ethernet Auto negotiation V Disable V

6. Bitte wählen Sie auf der nächsten Seite, wie unten dargestellt, das entsprechende Protokoll entsprechend den Angaben Ihres ISP aus. Beispielsweise sollten Sie den **PPPoE-Modus** wählen, wenn der ISP Ihnen eine PPPoE-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Klicken Sie dann für den nächsten Schritt auf **Weiter**.

Quick	Start	Wizard
-------	-------	--------

WAN 1	
Select one of the following Interne PPPoE PPTP L2TP Static IP DHCP	at Access types provided by your ISP.
	<pre>< Back Next > Finish Cancel</pre>

PPPoE: Wenn Sie auf **PPPoE** als Protokoll klicken, erhalten Sie nach einem Klick auf **Weiter** die folgende Webseite. Bitte geben Sie **Benutzername/Passwort**, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben, manuell ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Quick Start Wizard

WAN 1	
Enter the user name and pa	assword provided by your ISP.
Service Name (Optional)	
Username	
Password	
Confirm Password	

PPTP/L2TP: Wenn Sie auf **PPTP/L2TP** klicken, erhalten Sie die folgende Seite. Bitte geben Sie alle Informationen ein, die Sie ursprünglich von Ihrem ISP erhalten haben. Klicken Sie dann für den nächsten Schritt auf **Weiter**.

Quick Start Wizard

WAN 1	
Enter the username, pass IP provided by your ISP.	word, WAN IP configuration and PPTP server
Username	
Password	
Confirm Password	
WAN IP Configuration	
💿 Obtain an IP address	automatically
🔘 Specify an IP address	5
IP Address	
Subnet Mask	
Gateway	
PPTP Server	

Statische IP: Wenn Sie auf Statische IP klicken, erhalten Sie die folgende Seite. Bitte geben Sie die IP-Adressinformationen ein, die Sie ursprünglich von Ihrem ISP erhalten haben. Klicken Sie dann für den nächsten Schritt auf Weiter.

Quick Start Wizard

Enter the Static IP configuration provided by your ISP. WAN IP 172.16.3.102
WAN IP 172.16.3.102
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 172.16.3.1
Primary DNS 8.8.8.8
Secondary DNS 8.8.4.4 (optional)

DHCP: Wenn Sie auf DHCP klicken, erhalten Sie die folgende Seite. Klicken Sie einfach auf Weiter, um fortzufahren.

Quick Start Wizard

DHCP Client Mode
WAN 1 If your ISP requires you to enter a specific host name or specific MAC address, please enter it in.
Host Name Vigor (optional) MAC 00 -1D -AA -00 -00 -01 (optional)
< Back Next > Finish Cancel

9

7. Nun sehen Sie den folgenden Bildschirm. Er zeigt an, dass die Einrichtung abgeschlossen ist. Verschiedene Arten von Verbindungsmodi haben unterschiedliche Zusammenfassungen. Klicken Sie auf **Fertig stellen** und starten Sie dann den Router neu. Danach können Sie im Internet surfen.

Quick Start Wizard	
Please confirm your settings:	
WAN Interface: Physical Mode: Physical Type: Internet Access: Click Back to modify cl save the current settin	WAN1 Ethernet Auto negotiation DHCP hanges if necessary. Otherwise, click Finish to ngs and restart the Vigor router.
	Sack Next > Finish Cancel

5. Kundenbetreuung

Wenn der Router trotz mehrerer Versuche nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler/DrayTek, um weitere Hilfe zu erhalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@draytek.de.

Werden Sie registrierter Nutzer

Webregistrierung ist bevorzugt. Sie können Ihren Router via http://www.draytek.com registrieren.

Firmware & Tools Aktualisierungen

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der DrayTek-Technologie werden alle Router regelmäßig aufgerüstet. Bitte konsultieren Sie die DrayTek Website für weitere Informationen über die neueste Firmware, Tools und Dokumente.

http://www.draytek.com