Vigor2927 Serie Dual-WAN-Sicherheitsrouter Schnellstartanleitung (WLAN-Modell)



Version: 2.0 Firmware Version: V4.4.5

(Für zukünftige Aktualisierungen besuchen Sie bitte die DrayTek Webseite) Datum: 19. März 2024

Kundenservice

Wenn der Router trotz mehrerer Versuche nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler/DrayTek, um weitere Hilfe zu erhalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@draytek.de.

Firmware & Tools Aktualisierungen

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der DrayTek-Technologie werden alle Router regelmäßig aufgerüstet. Bitte konsultieren Sie die DrayTek Website für weitere Informationen über die neueste Firmware, Tools und Dokumente.

https://www.draytek.com

Informationen zu den Eigentumsrechten (IPR)

Urheberrechte	© Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation enthält Informationen, die urheberrechtlich geschützt sind. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung der Urheberrechtsinhaber reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Datenerfassungssystem gespeichert oder in eine beliebige Sprache übersetzt werden.
Markenzeichen	Die folgenden Marken werden in diesem Dokument verwendet:
	 Microsoft ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corp.
	 Windows, 8, 10, 11 und Explorer sind Markenzeichen der Microsoft Corp.
	• Apple und Mac OS sind eingetragene Markenzeichen der Apple Inc.
	Andere Produkte können Marken oder eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Hersteller sein.

Sicherheitshinweise und Genehmigung

.

. Lesen Sie das Installationshandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Router einrichten. .

- Der Router ist eine komplizierte elektronische Einheit, die nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal repariert werden darf. Versuchen Sie nicht, den Router selbst zu öffnen oder zu reparieren.
- Stellen Sie den Router nicht an einem feuchten oder nassen Ort auf, z. B. in einem Badezimmer.
- Stapeln Sie die Router nicht. •
 - Der Router sollte in einem geschützten Bereich innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 bis +45 Celsius eingesetzt werden.
 - Setzen Sie den Router keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus. Das Gehäuse und die elektronischen Komponenten können durch direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen beschädigt werden.
- Verlegen Sie das Kabel für den LAN-Anschluss nicht im Freien, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- . Wenn Sie den Router entsorgen wollen, beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt.



Sicherheitshinweise

Wir garantieren dem ursprünglichen Endverbraucher (Käufer), dass der Router für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum beim Händler frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung an einem sicheren Ort auf, da sie als Nachweis des Kaufdatums dient. Während der Garantiezeit und nach dem Kaufbeleg, falls das Produkt Anzeichen für einen Fehler aufgrund fehlerhafter Verarbeitung und/oder Materialien aufweist, werden wir nach unserem Ermessen die fehlerhaften Produkte oder Komponenten kostenlos reparieren oder ersetzen, und zwar ohne Berechnung von Material oder Arbeitskräften, in dem Maße, wie wir es für notwendig erachten, das Produkt in einwandfreiem Betriebszustand zu versetzen. Jeder Ersatz besteht aus einem neuen oder wiederhergestellten funktionell gleichwertigen Produkt von gleichem Wert und wird ausschließlich nach unserem Ermessen angeboten. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt verändert, missbräuchlich verwendet, manipuliert, durch höhere Gewalt beschädigt oder anormalen Arbeitsbedingungen ausgesetzt wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die gebündelte oder lizenzierte Software anderer Hersteller. Mängel, die die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nicht wesentlich beeinträchtigen, fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, das Handbuch und die Online-Dokumentation zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen an den Inhalten vorzunehmen, ohne dass wir dazu verpflichtet sind, eine Person über solche Änderungen zu informieren.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die DrayTek Corporation, dass der Vigor2927 mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und RoHS 2011/65/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://fw.draytek.com.tw/Vigor2927/Document/CE/

Hersteller:

DrayTek Corp. No.26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwan Adresse: Serie

Produkt:		Vigor29	27 W	'LAN
-				-

Frequenzinformation	nen für Europa:
	ac Serie: 2400MHz - 2483MHz, max. TX Power: 19,78dBm
Z.4GHZ LAN	ax Serie: 2400MHz - 2483MHz, max. TX Power: 19,86dBm
	ac Serie: 5150MHz - 5350MHz, max. TX Power: 22,84dBm, 5470MHz - 5725MHz, max. TX Power: 27,88dBm
JUHZ WLAN	ax Serie: 5150MHz - 5350MHz, max. TX Power: 22,79dBm, 5470MHz - 5725MHz, max. TX Power: 29,78dBm
	n1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; n3[1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)]; n7[2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)]; n8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz
5G-NR	(RX)]; n20[832-862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)]; n28[703-748 MHz (TX); 758-803 MHz (RX)]; n38[2570-2620 MHz (TX/RX)]; n40[2300-2400 MHz (TX/RX)];
	n77[3300-4200 MHz (TX/RX)]; n78[3300-3800 MHz (TX/RX)]
	B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B3[1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)]; B7[2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)];
LTE	B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]; B20[832-862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)]; B28[703-748 MHz (TX); 758-803 MHz (RX)];
	B38[2570-2620 MHz (TX); 2570-2620 MHz (RX)]; B40[2300-2400 MHz (TX); 2300-2400 MHz (RX)]
3G	B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]
	Anforderungen in AT/BE/BG/CZ/ DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/HR/UK(NI).
	5150MHz-5350MHz ist nur für Innenräume gedacht.

Dieses Produkt ist für 5G-NR, LTE und 2,4GHz /5GHz WLAN Netzwerke in der gesamten EU-Region ausgelegt.

*Die	für jedes Produkt v	verwendete ex	terne Stromve	rsorgung ist mo	dellabhängig.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Α	Hersteller	CWT	CWT	CWT	CWT	CWT	APD	APD	APD	APD	MOSO	MOSO	MOSO
в	Adresse	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Faoyuan City 330, Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Faoyuan City 330 Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330 Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Faoyuan City 330 Taiwan	Sangtai Industrial Park, Guanwai Xiaobaimang Songbai Road, Nanshan District 518108	Sangtai Industrial Park, Guanwai Xiaobaimang Songbai Road, Nanshan District, 518108	Sangtai Industrial Park, Guanwai Xiaobaimang Songbai Road, Nanshan District, 518108				
		338, Taiwan					Shenzhen, Guangdong, China	Shenzhen, Guangdong, China	Shenzhen, Guangdong, China				
с	Modellbezeichnung	2ABB012F UK	2ABB018F UK	2ABL024F UK	2ABL030F UK	2ABN036F UK	WA-12M12FG	WB-18D12FG	WA-24Q12FG	WA-36A12FG	MS- V2000R120- 024Q0-GB	MSS- V2500WR120- 030E0-GB	V30-V3000R12 0-036T0-GB
	modelibezeiteninang	2ABB012F EU	2ABB018F EU	2ABL024F EU	2ABL030F EU	2ABN036F EU	WA-12M12FK	WB-18D12FK	WA-24Q12FK	WA-36A12FK	MS- V2000R120- 024Q0-DE	MSS- V2500WR120- 030E0-DE	V30-V3000R12 0-036T0-DE
D	Eingangsspannung	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
Е	AC- Eingangsfrequenz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	DC- Ausgangsspannung	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V
F	Ausgangsstrom	1.0A	1.5A	2.0A	2.5A	3.0A	1.0A	1.5A	2.0A	3.0A	2.0A	2.5A	3.0A
G	Ausgangsleistung	12.0W	18.0W	24.0W	30.0W	36.0W	12.0W	18.0W	24.0W	36.0W	24.0W	30.0W	36.0W
Н	Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	84.9%	86.2%	87.6%	87.8%	89.8%	83.7%	85.4%	88.6%	88.2%	87.8%	89.5%	89.3%
I	Wirkungsgrad bei 10% Last	73.6%	78.0%	81.3%	83.3%	83.7%	74.5%	80.5%	86.4%	85.4%	85.4%	84.7%	87.7%
J	Leistungsaufnahme im Leerlauf	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.10W	0.07W	0.10W	0.10W	0.08W	0.10W

Informationen zur externen Stromversorgung (Netzteil). Für weitere Aktualisierungen besuchen Sie bitte www.draytek.com.

1. Verpackungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Händler oder DrayTek.



*

Hinweis

Entfernen Sie die Folie, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und eine Überhitzung während des Betriebs des Gerätes zu vermeiden.

Achtung:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Dieser Sender darf nicht gemeinsam mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt werden oder in Verbindung mit diesen betrieben werden.

Erklärung zur Strahlungsbelastung: Dieses Gerät erfüllt die FCC-Grenzwerte für die Strahlungsbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Die Antenne/Sender sollte mindestens 20 cm vom menschlichen Körper entfernt gehalten werden.

2. Erklärung der Frontblende

2.1 Vigor2927L



LED	Status	Beschreibung
ACT	Aus	Der Router ist ausgeschaltet.
ACT	Blinkt	Der Router ist eingeschaltet und läuft normal.
	An	Die Internetverbindung ist bereit.
WAN2/WAN1	Aus	Die Internetverbindung ist nicht bereit.
	Blinkt	Daten werden übertragen.
	An	LTE-Gerät ist verbunden und einsatzbereit.
LTE	Aus	LTE-Gerät wird nicht erkannt oder hat ein Problem (z.B. keine SIM-Karte, SIM-PIN-Fehler, SIM deaktiviert, usw.).
	Blinkt	Langsam: Das LTE-Gerät ist im Einwahlvorgang. Schnell: Daten werden übertragen.
	An	Die DMZ-Funktion ist aktiviert.
DMZ	Aus	Die DMZ-Funktion ist deaktiviert.
	Blinkt	Daten werden übertragen.
	An	Ein USB-Gerät ist angeschlossen und einsatzbereit.
USB	Aus	Es ist kein USB-Gerät angeschlossen.
	Blinkt	Daten werden übertragen.
0.05	An	Die QoS-Funktion ist aktiv.
Q03	Aus	Die QoS-Funktion ist deaktiviert.
	An	Ein VPN-Tunnel ist aktiv.
VPN	Aus	Es sind keine VPN-Tunnel aktiv.
	Blinkt	Daten werden übertragen.
WCF	An	Der Web-Content-Filter ist aktiv. (Firewall >> Grundeinstellungen)
WCI	Aus	Der Web-Content-Filter ist deaktiviert.
WAN1,WAN2	/ P6	
l inke I FD	An	Der Port ist verbunden.
	Blinkt	Daten werden übertragen

	DUIIKL	Daten werden übertragen.
Pochto LED	An	Der Port ist mit 1000Mbit/s verbunden.
	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbit/s verbunden.

LAN P1-P5

	An	Der Port ist verbunden.
Linke LED	Aus	Der Port ist getrennt.
	Blinkt	Daten werden übertragen.
Pachta LED	An	Der Port ist mit 1000Mbit/s verbunden.
Recifie LED	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbit/s verbunden.





Schnittstelle	Beschreibung
	Stellt die Werkseinstellungen wieder her.
Factory Reset	Verwendung: Schalten Sie den Router ein (ACT-LED blinkt). Drücken Sie den Factory Reset-Knopf und halten Sie ihn länger als 5 Sekunden. Wenn die ACT-LED schnell zu blinken beginnt, lassen Sie die Taste los. Anschließend startet der Router mit Werkseinstellungen neu.
USB	Anschluss für ein USB-Gerät (für 3G/4G-USB-Modem, Drucker oder Thermometer).
WAN1	Anschluss für ein externes Modem oder Router für den Zugriff auf das Internet.
WAN2 / P6	Anschlüsse für lokale Netzwerkgeräte, ein externes Modem oder Router für den Zugriff auf das Internet. Dies ist ein umschaltbarer Port. Er kann je nach Einstellung als LAN- oder WAN-Verbindung verwendet werden.
LAN P1-P5	Anschlüsse für lokale Netzwerkgeräte.
PWR	Anschluss für ein Netzteil.
ON/OFF	Ein- und Ausschalter.
	Anschluss für die LTE-Antennen.
SIM Card	Steckplatz für SIM-Karten (L Modell).

2.2 Vigor2927ac / Vigor2927ax / Vigor2927Lac



LED	Status	Beschreibung
ACT	Aus	Der Router ist ausgeschaltet.
ACT	Blinkt	Der Router ist eingeschaltet und läuft normal.
	An	Die Internetverbindung ist bereit.
WAN2/WAN1	Aus	Die Internetverbindung ist nicht bereit.
	Blinkt	Daten werden übertragen.
	An	Ein USB-Gerät ist angeschlossen und einsatzbereit.
USB1/USB2	Aus	Es ist kein USB-Gerät angeschlossen.
	Blinkt	Daten werden übertragen.
	An	LTE-Gerät ist verbunden und einsatzbereit.
LTE	Aus	LTE-Gerät wird nicht erkannt oder hat ein Problem (z.B. keine SIM-Karte, SIM-PIN-Fehler, SIM deaktiviert, usw.).
	Blinkt	Langsam: Das LTE-Gerät ist im Einwahlvorgang. Schnell: Daten werden übertragen.
	An	Die DMZ-Funktion ist aktiviert.
DMZ	Aus	Die DMZ-Funktion ist deaktiviert.
	Blinkt	Daten werden übertragen.
005	An	Die QoS-Funktion ist aktiv.
رن ب	Aus	Die QoS-Funktion ist inaktiv.

	An	WLAN ist eingeschaltet						
	Aus	WLAN ist ausgeschaltet.						
56 / 2.46	Blinkt	Langsam: Daten werden übertragen. Im Sekundenabstand für zwei Minuten: Die WPS-Funktion ist aktiv.						
WAN1,WAN2 /	' P6							
	An	Der Port ist verbunden.						
Linke LED	Aus	Der Port ist getrennt.						
	Blinkt	Daten werden übertragen.						
Rechte LED	An	Der Port ist mit 1000Mbit/s verbunden.						
	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbit/s verbunden.						
LAN P1-P5								
	An	Der Port ist verbunden.						
Linke LED	Aus	Der Port ist getrennt.						
	Blinkt	Daten werden übertragen.						
	An	Der Port ist mit 1000Mbit/s verbunden.						
Rechte LED	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbit/s verbunden.						





Schnittstelle	Beschreibung
Wireless LAN ON/OFF/WPS	 Das Funkband wird entsprechend der gedrückten und losgelassenen Taste umgeschaltet / gewechselt. Zum Beispiel, 2.4G (Ein) und 5G (Ein) - Standardeinstellung. 2.4G (Aus) und 5G (Ein) - einmal drücken und loslassen. 2.4G (Ein) und 5G (Aus) - die Taste wurde zweimal gedrückt und wieder losgelassen. 2.4G (Aus) und 5G (Aus) - die Taste dreimal gedrückt und wieder losgelassen. 2.4G (Aus) und 5G (Aus) - die Taste dreimal gedrückt und wieder losgelassen. Menn die WPS-Funktion über die Web-Benutzeroberfläche aktiviert ist, drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, um zu warten, bis das Gerät eine Netzwerkverbindung über WPS herstellt.
	Stellt die Werkseinstellungen wieder her.
Factory Reset	Verwendung: Schalten Sie den Router ein (ACT-LED blinkt). Drücken Sie den Factory Reset-Knopf und halten Sie ihn länger als 5 Sekunden. Wenn die ACT-LED schnell zu blinken beginnt, lassen Sie die Taste los. Anschließend startet der Router mit Werkseinstellungen neu.
USB1~2 / USB	Anschluss für ein USB-Gerät (für 3G/4G-USB-Modem, Drucker oder Thermometer).
WAN1	Anschluss für ein externes Modem oder Router für den Zugriff auf das Internet.
WAN2 / P6	Anschlüsse für lokale Netzwerkgeräte, ein externes Modem oder Router für den Zugriff auf das Internet. Dies ist ein umschaltbarer Port. Er kann je nach Einstellung als LAN- oder WAN-Verbindung verwendet werden.
LAN P1-P5	Anschlüsse für lokale Netzwerkgeräte.
WLAN	Anschlüsse für die WLAN-Antennen. (WLAN-Modell)
PWR	Anschluss für ein Netzteil.
ON/OFF	Ein- und Ausschalter.
	Anschlüsse zur Installation von LTE-Antennen. (Für das L-Modell).
SIM Card	Steckplatz für SIM-Karten (L Modell).

2.3 Vigor2927Vac

				Dre	ay Te	ek 🖁	igor292	7Vac					
Wireless LAN ON/OFF/WPS	ACT	WAN2	QoS									}	
Factory	USB	WANI	Phone1									1. m.	- mi
	Z4G	56	Phone2	1100	and the second second	Contraction of the local division of the	Courses and	Department	1000	1000	7+1+1		

LED	Status	Beschreibung				
ACT	An	Der Router ist ausgeschaltet.				
ACT	Blinkt	Der Router ist eingeschaltet und läuft normal.				
	An	Die Internetverbindung ist bereit.				
WAN2/WAN1	Aus	Die Internetverbindung ist nicht bereit.				
	Blinkt	Daten werden übertragen.				
0.05	An	Die QoS-Funktion ist aktiv.				
QUS	Aus	Die QoS-Funktion ist inaktiv.				
	An	Ein USB-Gerät ist angeschlossen und einsatzbereit.				
USB	Aus	Es ist kein USB-Gerät angeschlossen.				
	Blinkt	Daten werden übertragen.				
	An	Das an diesem Port verbundene Telefon hat abgenommen.				
Phone1 /Phone2	Aus	Das an diesem Port verbundene Telefon hat aufgelegt.				
	Blinkt	Eingehender Anruf.				
	An	WLAN ist eingeschaltet.				
2 46/56	Aus	WLAN ist ausgeschaltet.				
_,	Blinkt	Langsam: Daten werden übertragen. Im Sekundenabstand für zwei Minuten: Die WPS-Funktion ist aktiv.				
WAN1,WAN2	/ P6	·				
	An	Der Port ist verbunden.				
Linke LED	Aus	Der Port ist getrennt.				
	Blinkt	Daten werden übertragen.				
Dochto ED	An	Der Port ist mit 1000Mbit/s verbunden.				
Rechte LED	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbit/s verbunden.				
LAN P1-P5						
	An	Der Port ist verbunden.				
Linke LED	Aus	Der Port ist getrennt.				
	Blinkt	Daten werden übertragen.				

Der Port ist mit 10/100Mbit/s verbunden.

Der Port ist mit 1000Mbit/s verbunden.

An

Aus

Rechte LED

				Dre	ay Te	ek Vi	gor292 al-WAN Securi	7Vac					
Wireless LAN ON/OFF/WPS	NCT JSB	WAN2	QoS Phone1			ĪĪ				īī			
Reset	1.4G	5G	Phone2	USB	WANS	WAN2 / P6	P1	P2	P3	P4	PS	Phone2	Phone 1



Schnittstelle	Beschreibung
Wireless LAN ON/OFF/WPS	 Das Funkband wird entsprechend der gedrückten und losgelassenen Taste umgeschaltet / gewechselt. Zum Beispiel, 2.4G (Ein) und 5G (Ein) - Standardeinstellung. 2.4G (Aus) und 5G (Ein) - einmal drücken und loslassen. 2.4G (Ein) und 5G (Aus) - die Taste wurde zweimal gedrückt und wieder losgelassen. 2.4G (Aus) und 5G (Aus) - die Taste dreimal gedrückt und wieder losgelassen. 2.4G (Aus) und 5G (Aus) - die Taste dreimal gedrückt und wieder losgelassen. Menn die WPS-Funktion über die Web-Benutzeroberfläche aktiviert ist, drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, um zu warten, bis das Gerät eine Netzwerkverbindung über WPS herstellt.
Factory Reset	Stellt die Werkseinstellungen wieder her. Verwendung: Schalten Sie den Router ein (ACT-LED blinkt). Drücken Sie den Factory Reset-Knopf und halten Sie ihn länger als 5 Sekunden. Wenn die ACT-LED schnell zu blinken beginnt, lassen Sie die Taste los. Anschließend startet der Router mit Werkseinstellungen neu.
USB1~2 / USB	Anschluss für ein USB-Gerät (für 3G/4G-USB-Modem, Drucker oder Thermometer).
WAN1	Anschluss für ein externes Modem oder Router für den Zugriff auf das Internet.
WAN2 / P6	Anschlüsse für lokale Netzwerkgeräte, ein externes Modem oder Router für den Zugriff auf das Internet. Dies ist ein umschaltbarer Port. Er kann je nach Einstellung als LAN- oder WAN-Verbindung verwendet werden.
LAN P1-P5	Anschlüsse für lokale Netzwerkgeräte.
WLAN	Anschlüsse für die WLAN-Antennen. (WLAN-Modell)
PWR	Anschluss für ein Netzteil.
ON/OFF	Ein- und Ausschalter.

2.4 Vigor2927L-5G / Vigor2927Lax-5G





LED	Status	Beschreibung					
ACT	Aus	Der Router ist ausgeschaltet.					
ACT	Blinkt	Der Router ist eingeschaltet und läuft normal.					
	An	Die Internetverbindung ist bereit.					
WAN2	Aus	Die Internetverbindung ist nicht bereit.					
	Blinkt	Daten werden übertragen.					
	An	5G-NR Gerät ist angeschlossen und bereit.					
	Auc	5G-NR Gerät wird nicht erkannt oder hat ein Problem					
5G-NR	Aus	(z.B. keine SIM-Karte, SIM-PIN-Fehler, SIM deaktiviert, usw.).					
	Blinkt	Langsam: Das 5G-NR Gerät ist im Einwahlvorgang.					
	DUIIKU	Schnell: Daten werden übertragen.					
	An	Die DMZ-Funktion ist aktiviert.					
DMZ	Aus	Die DMZ-Funktion ist deaktiviert.					
	Blinkt	Daten werden übertragen.					
	An	Ein USB-Gerät ist angeschlossen und einsatzbereit.					
USB	Aus	Es ist kein USB-Gerät angeschlossen.					
	Blinkt	Daten werden übertragen.					
0-5	An	Die QoS-Funktion ist aktiv.					
QOS	Aus	Die QoS-Funktion ist inaktiv.					
	An	Ein VPN-Tunnel ist aktiv.					
VPN	Aus	Es sind keine VPN-Tunnel aktiv.					
	Blinkt	Daten werden übertragen.					
	An	Der Web-Content-Filter ist aktiv. (Firewall >> Grundeinstellungen)					
WCF	Aus	Der Web-Content-Filter ist deaktiviert.					
	An	WLAN ist eingeschaltet.					
2 40 /50	Aus	WLAN ist ausgeschaltet.					
2.40/3G	Plinkt	Langsam: Daten werden übertragen.					
	DUIIKL	Im Sekundenabstand für zwei Minuten: Die WPS-Funktion ist aktiv.					

WAN2 / P6	Linke LED	Ein	Der Port ist verbunden.
		Aus	Der Port ist getrennt.
		Blinkt	Daten werden übertragen.
	Pochto I ED	Ein	Der Port ist mit 1000Mbit/s verbunden.
	Recifice LLD	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbit/s verbunden.

LAN P1~P5	Linke LED	Ein	Der Port ist verbunden.
		Aus	Der Port ist getrennt.
		Blinkt	Daten werden übertragen.
	Rechte LED	Ein	Der Port ist mit 1000Mbit/s verbunden.
		Aus	Der Port ist mit 10/100Mbit/s verbunden.

"WAN2 / P6" ist ein umschaltbarer Port. Er kann je nach Einstellung als LAN- oder WAN-Verbindung verwendet werden.



Schnittstelle	Beschreibung
	Das Funkband wird entsprechend der gedrückten und losgelassenen Taste
	umgeschaltet / gewechselt. Zum Beispiel,
	• 2.4G (Ein) und 5G (Ein) - Standardeinstellung.
	• 2.4G (Aus) und 5G (Ein) - einmal drücken und loslassen.
Wireless LAN	• 2.4G (Ein) und 5G (Aus) - die Taste wurde zweimal gedrückt und wieder
ON/OFF/WPS	losgelassen.
	• 2.4G (Aus) und 5G (Aus) - die Taste dreimal gedruckt und wieder losgelassen.
	wenn die WPS-Funktion über die web-Benutzeroberfläche aktiviert ist, drucken
	Sie diese Taste langer als Z Sekunden, um zu warten, bis das Gerat eine
	Stellt die Werkseinstellungen wieder her
	Stellt die werkseinstellungen wieder ner.
	Verwendung: Schalten Sie den Router ein (ACT-LED blinkt)
Factory Reset	Drücken Sie den Factory Reset-Knopf und halten Sie ihn länger als 5 Sekunden.
	Wenn die ACT-LED schnell zu blinken beginnt, lassen Sie die Taste los.
	Anschließend startet der Router mit Werkseinstellungen neu.
USB1~2 / USB	Anschluss für ein USB-Gerät (für 3G/4G-USB-Modem, Drucker oder Thermometer).
	Anschluss für ein externes Modem oder Router für den Zugriff auf das Internet.
WAN1	Anschlüsse für lokale Netzwerkgeräte, ein externes Modem oder Router für den
	Zugriff auf das Internet.
	Anschlüsse für lokale Netzwerkgeräte, ein externes Modem oder Router für den
WAN2 / P6	Zugriff auf das Internet. Dies ist ein umschaltbarer Port. Er kann je nach
	Linstellung als LAN- oder WAN-Verbindung verwendet werden.
	Anschlüsse für Jokale Netzwerkgeräte.
LAN P1-P5	Anschlusse für lokale Netzwerkgerate.
WLAN	Anschlusse für die WLAN-Antennen. (WLAN-Modell)
PWR	Anschluss für ein Netzteil.
ON/OFF	Ein- und Ausschalter.
UTE CONTRACTOR	Anschlüsse zur Installation von LTE-Antennen. (Für das L-Modell).
SIM Card	Steckplatz für SIM-Karten (L Modell).

3. Installation der Hardware

Bevor Sie mit der Konfiguration des Routers beginnen, müssen Sie Ihre Geräte korrekt anschließen. (Für die Hardware-Verbindung nehmen wir das "ac"-Modell als Beispiel).

3.1 Netzwerkverbindung

1. Schließen Sie das Kabelmodem/DSL-Modem/Medienkonverter an einen beliebigen WAN-Port eines Routers mit Ethernet-Kabel (RJ-45) an.



- 4. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite drücken.
- 5. Das System beginnt zu initiieren. Nach Abschluss des Systemtests leuchtet die ACT-LED auf und beginnt zu blinken.

3.2 Wandmontage

- 1. Eine Schablone befindet sich in der Verpackung des Vigor Routers, damit Sie die Schrauben richtig an der Wand platzieren können.
- 2. Legen Sie die Schablone auf die Wand und bohren Sie die Löcher entsprechend der empfohlenen Anleitung.
- M3.5*19mm WALL
- 3. Befestigen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Dübeltyp in der Wand.



Hinweis

Der empfohlene Bohrdurchmesser beträgt 6,5mm (1/4").

4. Wenn Sie mit dem Vorgang fertig sind, ist der Router fest an der Wand montiert.

3.3 Antennen anschließen

Die LTE-Antennen können optional auf die beiliegenden Magnethalterungen geschraubt werden.



Wenn nur eine Antenne genutzt werden soll, verwenden Sie bitte den Anschluss in der Nähe des Ein- und Ausschalters.



Für den Einbau einer SIM-Karte in den Kartensteckplatz nehmen wir hier den Vigor2927Lac als Beispiel:

- (1) Verbinden Sie die Antennen mit dem Router. Optional können dafür auch die Magnethalterungen genutzt werden.
- (2) Entfernen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes.
- (3) Stecken Sie die SIM1 und SIM2 in die Kartenhalterung. Setzen die Kartenhalterung in den Kartensteckplatz ein, wobei die schräge Seite der Karten links sein muss.



Warnung

Für den Vigor2927Lac sind zwei Antennentypen vorgesehen, die sorgfältig und korrekt an verschiedenen Stellen angebracht werden müssen. Eine falsche Anbringung kann zu einem schlechten Signal der drahtlosen Verbindung führen. Achten Sie daher auf die Installation der Antennen, indem Sie sich an der folgenden Abbildung orientieren.



4. Software-Konfiguration

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC korrekt mit dem Router verbunden ist.



Sie können Ihren Computer entweder so einrichten, dass er die IP-Adresse dynamisch vom Router erhält oder Sie vergeben Ihrem PC manuell eine feste IP aus dem Netz 192.168.1.0/24 (z.B. 192.168.1.10).

 Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem PC und geben Sie http://192.168.1.1 ein. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie nach Benutzername und Passwort gefragt werden. Bitte geben Sie "admin/admin" als Benutzername/Passwort ein und klicken Sie auf Login.

Dray Tek	Vigor2927 Series
Login	
Username	admin
Password	•••••
	Login
Security Warning: You ar not recommend	e logging in without encryption which is ed. To login securely <u>click here</u> .
Copyright © 2000-20	19 DrayTek Corp. All Rights Reserved.

 Nun wird der Schnellübersicht eingeblendet. Klicken Sie auf Assistenten>>> Ersteinrichtung.

Dray Tek	Vigor29	27 Series	5						
uto Abmelden 🗸 📭 🖌	Schnellübe	ersicht							
hnellübersicht sistenten Iline Status uche	Factory Reset	ACT WAN2 U DMZ WAN1 U QoS VPN V	SB1 SB2 SB2 CF			Vigor292 Dual-WAN Securit	P2 P3	P4	
an N Mapot Web Portal	Sustan In	formationan	_	_	_	_	_		■ 10/100M ■ 1G
uting	System in	Tormationen	Fee:0007	Court		00-0	0.52		Schnellzügrin
π	Nodell-Ivame		Vigorzez/	Syst	em Lautzeit	00:0	2:00 Maa 00 0004 44:4	2.42	System Status
rdwarebeschieunigung	Routername	<u>e</u> 1	Jiayrek	AKU	iene zen	Tue	Ivial 20 2024 11:4	3.43	Pinnware aktualisieren
nutzerverwaltung	Firmware-v	ersion	+.4.0	Erst	MAC Advesses	Jan	22 2024 TET9:55		TD 000
jekte				LAN	WAC-Auresse	14-4	3-00-03-00-50		Poputropuopuoltung
M.,	ID: 4 LAN	Information a							Benutzerverwaitung
ndbreitenmanagement wendungen	IFV4 LAN	Informatione	en –	DUOD			10.4.1	BHOR	Taiteta anno a
N und externe Einwahl	1 4 4 4	IP-Adresse		DHCP	1.410		IP-Adresse	DHCP	Zensteuerung
tifikatsverwaltung	LANI	192.168.1.1/	24	v	LANZ		192.168.2.1/24	v	SysLog / Email Alaini
B Anwendung	LAN3	192.168.3.1/	24	v	LAN4		192.168.4.1/24	v	DADUIC
temmanagement	LAN5	192.168.5.1/	24	v	LAN6		192.168.6.1/24	v	RADIUS
1911030	LAN/	192.168.7.1/	24	v	LAN8		192.168.8.1/24	v	Patenflues Übergungebung
	DMZ PORT	192.168.254	.1/24	v	IP-geroutetes S	ubnetz	192.168.0.1/24	v v	Datennuss-oberwachung
trales Management	ID. 4 Inter								Zortifikotoototuo
	IPv4 Inter	neteinwani							Zertilikatsstatus
itch	L	eitung / Modus		IP	Adresse	MAC-Adre	sse	Laufzeit	Abgelauren(U)
erne Geräte	WAN1 E	thernet / DHCP (Client	Ni	cht verbunden	14-49-BC-	09-6F-59	00:00:00	 Lauft innernalb von 30 Tager
	VVANZ E	themet / DHCP	Client	NI	cht verbunden	14-49-BC-	J9-6F-5A	00:00:00	ab(0)
/igor Dienste	WAN5 U	SB /		N	cht verbunden	14-49-BC-	09-6F-5D	00:00:00	Unsicher(3)
dukt Registrierung vice Status	<u>WAN6</u> U	ISB /	_	N	cht verbunden	14-49-BC-	09-6F-5E	00:00:00	 OK(3) Noch nicht gültig(0)
All problem processed	Schnittste	elle							Mehr anzeige
All Rights Reserved.	WAN	Verbunden	0	WAN (1 🥥 WAN2 🍥 V	VAN5 🌒 WA	N6		
	LAN	Verbunden	0	Port	1 🥥 Port2 🏐 Port	t3 🔘 Port4 🤇	Port5		
	USB	Verbunden	0	OSB.	USB2				
	Sicherhei	t							
	III VPN	Verbunde	n:	0		Ex	terne Benutzer /	LAN zu LAN	
	MyVigor	Aktivieren		2	Web Content Fil	ter, DrayDDN	IS Lizenz		
	DoS	Angriff er	cannt:						
	RootCA								

8

Hinweis

Die Startseite ändert sich geringfügig, je nachdem, welchen Router Sie haben.

Der Schnellstart-Assistent wurde entwickelt, damit Sie Ihren Router ganz einfach für den Internetzugang einrichten können. Über die Benutzeroberfläche können Sie direkt auf den Schnellstart-Assistenten zugreifen.